

# EasyFloor

Removable pool slab.

With this process, there is no need for concrete to install level pools. Its adjustable legs allow for installation on all substrates.

This slab kit can be assembled and dismantled very quickly without disrupting exteriors. Its specially designed, PVC-coated plates are used to form perfectly smooth pool bottoms. This will allow to lay the liner without seeing any roughness under it.

Dalle piscine démontable.

Avec ce procédé, plus besoin de béton pour installer les piscines de niveau. Ses pieds réglables permettent une pose sur tous supports.

Cette dalle en kit se monte et se démonte très rapidement sans polluer les extérieurs.

Ses plaques spécialement conçues, revêtues de PVC serviront de fond de piscines parfaitement lisse. Ce qui permettra de poser le liner sans voir apparaître des aspérités sous celui-ci.




- Mark out the location following the surface area of the pool.

- Tracer l'emplacement suivant la surface de la piscine.

- Install the legs screwing in the bars.

- Installer les pieds en vissant les barres.





- Install your round or octagonal pool, fit your liner and fill the pool.

If it is rectangular or square, reinforcements are supplied which are simply screwed into the slab after positioning the pool, mark out and drill the plates concerned.

- Installer votre piscine ronde ou octogonale, poser votre liner et remplissez.

Si elle est rectangulaire ou carré, elle aura des renforts qui se visseront tout simplement dans la dalle après avoir positionné la piscine, tracer et percer les plaques concernées.

- Fit each plate adjusting the level.



- The result of one day's work.

- Le résultat d'une journée de travail.

